

- Ao fazer uma ligação de água ou mudança de cavalete, o usuário deverá atender ao novo padrão de ligação de água.
- A aquisição e instalação da caixa padrão fica sob responsabilidade do consumidor, que deverá seguir o projeto de instalação cedido pela Gravatal Saneamento.
- Todas as informações deste manual são válidas somente para ligações de água residenciais e comerciais de pequeno porte, com diâmetro máximo de 3/4".
- Para empreendimentos maiores e que necessitem de ligações em demais diâmetros, o cliente deverá consultar a Gravatal Saneamento.





Obs.: A tampa não deve conter marca de outras empresas.

VANTAGENS DA INSTALAÇÃO DA CAIXA PADRÃO

- Facilidade na detecção de possíveis vazamentos;
- Facilidade de manutenção e leitura pelos funcionários da Companhia;
- Realização de leitura do hidrômetro sem necessidade de entrar na propriedade;
- Proteção contra vandalismos;
- Garantia de instalação adequada do hidrômetro, sem inclinação e protegido de intempéries.

PROJETO CONSTRUTIVO DO ABRIGO PADRÃO DE LIGAÇÃO





ONDE INSTALAR?

- A caixa padrão deve ser instalada no alinhamento frontal do imóvel, com a grade de visualização voltada para a rua, conforme sugestões acima;
- O padrão deve ser instalado em local de fácil acesso para leitura ou manutenção, não sendo permitido construir nada em sua frente, que possa impedir o manuseio do mesmo.
- Quando construído no muro, a caixa padrão deverá estar embutida, não sendo permitidos ressaltos para fora em relação ao acabamento do muro.
- Observação: Na impossibilidade de instalação da caixa padrão no muro frontal, solicite vistoria prévia para autorizar e orientar sobre instalação no muro lateral.



ONDE NÃO INSTALAR?



É de extrema importância que o usuário evite instalar a caixa padrão nos locais indicados nos desenhos.

CALÇADAS EM PAVER

É recomendado que a calçada em frente à sua residência seja feita em paver.

Quais são as vantagens deste modelo de calçamento?

- Facilidade na detecção de vazamentos de água da rede e na manutenção e consertos da rede geral;
- Na necessidade de ampliação da rede de água ou coleta de esgoto existe a possibilidade de remoção do paver e posterior reassentamento, sem comprometer a parte estética da casa (remendos na calçada);



A utilização do paver é mais uma oportunidade de você agir de forma ambientalmente correta, principalmente por permitir que a áqua aflore em caso de vazamento e permitir a infiltração da áqua da chuva para o lençol freático.

INSTALAÇÃO PASSO A PASSO



Prepare o muro ou construa a mureta para instalação da caixa padrão na divisa frontal do seu imóvel, conforme esquema de instalação apresentado;



Instale o tubo camisa de PVC Esgoto 75 mm embutido na alvenaria, no lado da entrada da rede da Gravatal Saneamento. A altura do tubo camisa deverá ficar 10 a 20 cm abaixo da viga;

***ATENÇÃO:** o tubo não pode ficar torto ou inclinado.

*Deixe preparado uma janela de 30 cm x 30 cm abaixo da viga para a passagem da mangueira de 50mm tubo PEAD da concessionária.



Instale a caixa padrão prumada, nivelada e fixada a uma altura entre 30 cm a 100 cm em relação à calçada. Em ruas não pavimentadas e sem presença de calçada, instale a caixa padrão a uma altura de 90 cm em relação ao nível do solo:




Instale o tubo camisa de 75mm PVC esgoto da espera de ligação até a altura do registro de uso do cliente;

INSTALAÇÃO PASSO A PASSO



Instale o tubo de 25 mm deixando uma sobra de 25 cm dentro da caixa padrão. Na saída de água deverá ser instalado um registro. Atenção: o tubo deve estar centralizado e não poderá ficar torto ou inclinado;



É obrigatória a instalação de um registro 3/4, próximo da saída do abrigo.

ATENÇÃO: o fundo da caixa padrão também deve ser rebocado. O registro deve ficar aparente e em funcionamento.

RECOMENDAÇÕES

- Todas as etapas de instalação devem estar concluídas antes de solicitar a ligação de água. Em caso de dúvida, entre em contato com a nossa equipe técnica pelo telefone **0800 942 9080.**
- A Gravatal Saneamento somente efetuará a ligação de água se a construção do padrão atender as especificações deste folheto.
- Se não for possível atender qualquer uma das recomendações acima, a Companhia deverá aprovar previamente as alterações necessárias, com a realização de uma vistoria local, solicitada pelo consumidor.



(48) 99179 82400800 942 9080

Rua Engenheiro Annes Gualberto, 85 - Centro Gravatal - Santa Catarina CEP: 88735-000

(gravatalsaneamento www.gravatalsaneamento.com.br